

# Safemate Track<sup>three</sup>

## GPS tracker med GSM



### Tekniske spesifikasjoner

**Modell:** Safemate Track<sup>three</sup> (SM-EV-08-1)

**Kommunikasjon:** GSM 2G, GPRS, SMS

**GSM frekvensbånd:** band 850/900/1800/1900 MHz

**Størrelse:** 61 x 43 x 16 mm **Vekt:** 35g (m/batteri)

**Batteristørrelse:** 800mAh (standbytid opptil 7 dager)

**GPS:** U-blox G7020 (Hot/Warm/Cold start: 1/11/32 sek)

**GPS Antenne:** Innebygget

**Knapper:** Ingen knapper

**Sensorer:** Bevegelsessensor

**Lyd:** Ingen lyd

**Lading:** Med tilhørende bordlader

**IP-klassifisering:** IP67 (vanntett)

**Alarm/varslers:** Geofence/lavt batteri/lading

**Temperatur virkeområde:** -20 til +80°C

**Godkjenninger:** CE/RoHS

**Protokoller:** Innebygget egen protokoll

Safemate Track<sup>three</sup> er en avansert GSM- og GPS basert lokaliseringseenhet utviklet spesielt for mennesker som ønsker ekstra trygghet i og utenfor eget hjem. Enheten settes opp slik at man definerer hvem den skal varsle ved ulike hendelser. Alarmen kan varsle et døgnbemannet responscenter med helsepersonell eller integreres inn mot kommunens hjemmetjeneste. Pårørende kan også delta i varslingskjeden.

Safemate Track<sup>three</sup> sender oppdaterte GPS posisjonsmeldinger til alarmmottaker. GPS posisjoner kan settes opp til å sendes kontinuerlig, eller automatisk kun ved bevegelse, og systemet kan varsle når bruker beveger seg utenfor ett definert område (geofence). Safemate er enkel å konfigurere fra vårt brukervennlige administrasjonsgrensesnitt tilpasset PC, nettbrett og smarttelefon.

### Nøkkelfunksjonalitet

- Geofence
- Posisjonering ved hjelp av GPS
- Innebygget SIMkort med global dekning

### Standardinnhold

- Safemate Track<sup>three</sup> (SM-EV-08-1)
- Bordlader og mikro-USB lader og kabel
- Brukermanual

# Tilleggsutstyr

## Bordlader



### Bordlader uten batteribackup

Batteri: ingen batteri

Mikro-USB tilkobling: Mikro-USB for lading

Godkjenninger: CE/RoHS

Følger med Track <sup>three</sup> som standardutstyr

# Programvare

## Safemate Privat



**Safemate Privat** er utviklet spesielt for private brukere.

Løsningen passer deg som har en eller flere enheter du administrerer for familiemedlemmer, kjeledyr eller andre gjenstander du ønsker å passe ekstra godt på. Fra Safemate Privat kan du enkelt legge til, administrere og håndtere alarmer. Applikasjonen benyttes på PC, nettbrett eller smartmobil.

## Safemate Pro



**Safemate Pro** er laget spesielt for den profesjonelle brukeren som administrerer alle enheter tilknyttet bedriften eller kommunen. Safemate Pro gjør det enklere å legge til, konfigurere, monitorere og håndtere løpende alarmer fra mange enheter. Safemate Pro støtter sub-organisasjoner med tilgangskontroll samt avansert geofence. Et dashboard gir deg et oversiktlig situasjonsbilde.