

Safemate Watch^{one}

Mobil trygghetsalarm med GSM, GPS og WIFI



Tekniske spesifikasjoner

Modell: Safemate Watch^{one} (SM-TK-V01-1)

Kommunikasjon: GSM 2G, GPRS, SMS

GSM frekvensbånd: band 850/900/1800/1900 MHz

Størrelse: 39 x 39 x 16 mm **Vekt:** 53g (m/batteri)

Batteristørrelse: 450mAh (standbytid opptil 8 dager)

GPosisjonering: GPS, GSM og WIFIstart: 1/38/42 sek)

GPS Antenne: Innebygget

Knapper: AV/PÅ og Alarmknapp (1 og 2 for fremtidig bruk)

Sensorer: Bevegelsessensor og lyssensor

Lyd: Mikrofon og Høytaler

Lading: Magnet-kontakt med USB kun for lading

IP-klassifisering: IP66 (vanntett)

Alarm/varslers: Alarm/geofence/lavt batteri/lading

Temperatur virkeområde: -20 til +80C°

Godkjenninger: CE/RoHS

Protokoller: Innebygget egen protokoll

Safemate Watch^{one} er en avansert GSM- og GPS basert mobil trygghetsalarm utviklet spesielt for mennesker som ønsker ekstra trygghet i og utenfor eget hjem. Alarmen settes opp slik at man definerer hvem den skal varsle ved ulike hendelser. Alarmen kan settes over til et døgnbemannet responscenter med helsepersonell eller integreres inn mot kommunens hjemmetjeneste. Pårørende kan også delta i varslingskjeden.

Safemate Watch^{one} etablerer en høytalende toveis samtale samtidig som den sender oppdaterte GPS/WIFI posisjonsmeldinger til alarmmottaker. GPS/WIFI posisjoner kan settes opp til å sendes kontinuerlig, eller automatisk kun ved bevegelse, og systemet kan varsle når bruker beveger seg utenfor ett definert område (geofence). Safemate er enkel å konfigurere fra vårt brukervennlige administrasjonsgrensesnitt tilpasset PC, nettbrett og smarttelefon.

Nøkkelfunksjonalitet

- Mobil trygghetsalarm/klokke med toveis tale
- Posisjonering ved hjelp av GPS og WIFI
- Inkludert SIMkort med global dekning

Standardinnhold

- Safemate Watch^{one} (SM-TK-V01-1)
- Magnetisk lader med USB kabel
- Brukermanual

Programvare

Safemate Privat



Safemate Privat er utviklet spesielt for private brukere. Løsningen passer deg som har en eller flere enheter du administrerer for familiemedlemmer, kjeledyr eller andre gjenstander du ønsker å passe ekstra godt på. Fra Safemate Privat kan du enkelt legge til, administrere og håndtere alarmer. Applikasjonen benyttes på PC, nettbrett eller smartmobil.

Safemate Pro



Safemate Pro er laget spesielt for den profesjonelle brukeren som administrerer alle enheter tilknyttet bedriften eller kommunen. Safemate Pro gjør det enklere å legge til, konfigurere, monitorere og håndtere løpende alarmer fra mange enheter. Safemate Pro støtter sub-organisasjoner med tilgangskontroll samt avansert geofence. Et dashboard gir deg et oversiktlig situasjonsbilde.